



190800341037

报告编号: HJ24040003-01

检测报告

TEST REPORT

样品名称	水厂出厂水
委托单位	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司
检测类别	委托检验

黑龙江中诺检验检测有限公司

HeiLongjiang Zhongnuo Inspection and Testing co., LTD.



黑龙江中诺检验检测有限公司

检测报告



扫二维码
关注中诺检测

报告编号: HJ24040003-01

第 1 页 共 4 页

样品名称	水厂出厂水		
规格型号	---	样品数量	5.5L
生产日期	---	批号	---
样品等级	---	商标	---
样品来源	客户邮寄	样品状态	液体
委托单位及地址	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局供水公司 双鸭山市宝山区双七公里中段旁		
生产企业及地址	双鸭山市宝山区净化水厂 双鸭山市宝山区宝农路中段旁		
样品接收日期	2024 年 04 月 02 日	检测日期	2024 年 04 月 02 日 -2024 年 04 月 17 日
检测项目	总大肠菌群、铅、菌落总数等 42 项		
判定依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检测结论	该样品经检测, 所检项目符合判定标准的要求。 		
备注	---		

主检人

张艳艳

审核人

李庆杰

批准人

张艳艳

签发日期

2024 年 04 月 17 日



报告编号: HJ24040003-01

第 2 页 共 4 页

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项结论	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 7.1
3	菌落总数	CFU/mL	≤100	<1	合格	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	砷	mg/L	≤0.01	未检出 (<0.0010)	合格	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	≤0.005	未检出 (<0.0005)	合格	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	≤0.05	未检出 (<0.004)	合格	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	≤0.01	未检出 (<0.0025)	合格	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	≤0.001	未检出 (<0.0001)	合格	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	≤0.05	未检出 (<0.002)	合格	GB/T 5750.5-2023 7.1
10	氟化物	mg/L	≤1.0	未检出 (<0.1)	合格	GB/T 5750.5-2023 6.3
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	未检出 (<0.2)	合格	GB/T 5750.5-2023 8.2
12	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	未检出 (<0.0020)	合格	GB/T 5750.10-2023 14.1
13	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	未检出 (<0.0010)	合格	GB/T 5750.10-2023 14.1
14	溴酸盐	mg/L	≤0.01	未检出 (<0.005)	合格	GB/T 5750.10-2023 22.1
15	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	未检出 (<0.04)	合格	GB/T 5750.10-2023 20.1
16	氯酸盐	mg/L	≤0.7	未检出 (<0.23)	合格	GB/T 5750.10-2023 20.1
17	色度 (铂钴色度单位)	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2023 4.1



报告编号: HJ24040003-01

第 3 页 共 4 页

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项结论	检测方法
18	浑浊度 (散射浑浊度单位)	NTU	≤1	<1	合格	GB/T 5750.4-2023 5.2
19	臭和味	---	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 6.1
20	肉眼可见物	---	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 7.1
21	pH	---	不小于6.5且不大 于8.5	7.26	合格	GB/T 5750.4-2023 8.1
22	铝	mg/L	≤0.2	未检出 (<0.008)	合格	GB/T 5750.6-2023 4.1
23	铁	mg/L	≤0.3	未检出 (<0.2)	合格	GB/T 5750.6-2023 5.1
24	锰	mg/L	≤0.1	未检出 (<0.05)	合格	GB/T 5750.6-2023 6.1
25	铜	mg/L	≤1.0	未检出 (<0.2)	合格	GB/T 5750.6-2023 7.2
26	锌	mg/L	≤1.0	未检出 (<0.05)	合格	GB/T 5750.6-2023 8.1
27	氯化物	mg/L	≤250	89	合格	GB/T 5750.5-2023 5.1
28	硫酸盐	mg/L	≤250	未检出 (<5)	合格	GB/T 5750.5-2023 4.1
29	溶解性总固体	mg/L	≤1000	216	合格	GB/T 5750.4-2023 11.1
30	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	96	合格	GB/T 5750.4-2023 10.1
31	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.03	合格	GB/T 5750.7-2023 4.1
32	氨(以 N 计)	mg/L	≤0.5	未检出 (<0.02)	合格	GB/T 5750.5-2023 11.1
33	三氯甲烷*	mg/L	≤0.06	0.000777	合格	GB/T 5750.8-2023 4.2
34	一氯二溴甲烷*	mg/L	≤0.1	0.000266	合格	GB/T 5750.8-2023 4.2



报告编号: HJ24040003-01

第 4 页 共 4 页

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项结论	检测方法
35	二氯一溴甲烷*	mg/L	≤0.06	0.000568	合格	GB/T 5750.8-2023 4.2
36	三溴甲烷*	mg/L	≤0.1	未检出 (<0.000251)	合格	GB/T 5750.8-2023 4.2
37	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)*					
	三氯甲烷 与限量比值	---	---	0.0130	---	GB/T 5750.8-2023 4.2
	二氯一溴甲烷 与限量比值	---	---	0.00947	---	GB/T 5750.8-2023 4.2
	一氯二溴甲烷 与限量比值	---	---	0.00266	---	GB/T 5750.8-2023 4.2
	三溴甲烷 与限量比值	---	---	0.00126	---	GB/T 5750.8-2023 4.2
	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二 溴甲烷、二氯一溴甲 烷、三溴甲烷与限量 比值之和)	---	该类化合物中各 种化合物的实测 浓度与其各自限 值的比值之和不 超过 1	0.0264	合格	GB/T 5750.8-2023 4.2
38	总α放射性*	Bq/L	≤0.5	未检出 (<0.02)	合格	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总β放射性*	Bq/L	≤1	未检出 (<0.03)	合格	GB/T 5750.13-2023 5.1
40	游离氯	mg/L	---	未检出 (<0.01)	---	GB/T 5750.11-2023 4.1
41	臭氧	mg/L	---	未检出 (<0.01)	---	GB/T 5750.11-2023 9.1
42	二氧化氯	mg/L	---	未检出 (<0.025)	---	GB/T 5750.11-2023 8.1

备注: 1、“*”为分包项目, 分包项目不在本公司资质认定范围内;

2、分包项目由黑龙江省华测检测技术有限公司(资质认定证书编号 240800144068)检测完成。

以下空白



声 明

EXPLANATION

1. 检验检测报告为打印件，涂改、删减、无批准人签字，未加盖“黑龙江中诺检验检测有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效。

The testing report is printed. It is invalid if altered, deleted, without the signature of the approver, without the "special seal for inspection and testing of HeiLongjiang Zhongnuo Inspection and Testing co., LTD." and without a seal on the perforation.

2. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告、不得用作广告宣传。

Without the approval of our company, the report shall not be copied (except full-text copy), and shall not be used for advertising.

3. 对报告数据如有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。微生物检验样品不做复检。

If you have any objection to the report data, please submit it to our company within 15 days after receiving the report, it will not be accepted if it is overdue. Microbiological test samples are not retested.

4. 委托检验：系指委托者自带样品送检，依据标准或合同约定进行检验，检验结果仅适用于委托者提供的样品。

Entrusted inspection: means that the consignor delivers the sample for inspection, our company inspects it according to the standard or contract, and the inspection result is only applicable to the sample provided by the consignor.

5. 报告中带有*号的为分包检验项目。

The items marked with "*" in the report are subcontracted inspection items.

6. 本检验检测报告一式二份，一份由本公司质量管理部门存档，一份提交送检单位或客户，若客户有需要可以增加提供份数。

The testing report shall be made in duplicate, one of which shall be archived by the quality management department of our company and one of which shall be submitted to the inspection unit or the customer. If the customer has any need, the number of copies may be increased.

黑龙江中诺检验检测有限公司

HeiLongjiang Zhongnuo Inspection and Testing co., LTD.

地址 (Add)：哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园 A5 号楼 3 层

电话 (Tel)：0451—86524011 邮编：150000



黑龙江中诺检验检测有限公司

对 HJ24040003-01 检测报告的说明

序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项结论	检测方法
1	总氯	mg/L	—	未检出 (<0.02)	—	GB/T 5750.11-2023 5.1

注：1.本说明所检项目的检测结果仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考；

2.判定依据：GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

以下空白